

INSTRUCTIVO DESBLOQUEO MOTORES NICE TOM R A MANIVELA

- introducir la manivela ejerciendo una ligera presión, luego girarla hasta que se bloquea en su posición. De esta manera se interrumpe la tensión de accionamiento y la puerta no puede ser accionada de modo eléctrico.
- abrir o cerrar la puerta girando la manivela
- extrayendo la manivela se restablece la tensión de accionamiento y la puerta se puede volver a accionar en modo eléctrico.

**Atención: el sentido hacia donde se deber dirar la manivela para bajar o subir la puerta está condicionado según la ubicación del motor y de la puerta.
(FIG 1 y FIG 2)**




FIG. 1




FIG. 2